Front erkennen. Richtig reinigen.

Die Bezeichnung Ihrer Küchenfront finden Sie meist auf den ersten beiden Seiten Ihrer Rechnung, Auftragsbestätigung oder Ihres Kaufvertrags.

Frontname in Ihren Unterlagen	Oberfläche	Seifen-lauge[1]	Fett-reiniger[1]	Glas-reiniger[1]	Schmutz-radierer
TOP SOFT · AV 1035 (auch Selection)	Direktlack matt	Ja	Ja	Ja	Gelegentl.
TOP BRILLANT · AV 1030	Direktlack glänzend	Ja	Ja	Ja	Gelegentl.
PERFECT SOFT · AV 2135	PerfectSense matt (UV-Mattlack)	Ja	Ja	Ja	Gelegentl.
PERFECT BRILLANT · AV 2130	PerfectSense glänzend (UV-Hochglanzlack)	Ja	Ja	Ja	—
CALGARY · AV 2044	UV-Mattlack mit Dekor	Ja	Ja	Ja	Gelegentl.
UNO, BALI, COMET, LINEA, TORONTO, OSLO, DAVOS, TESSIN, ASTRA, LUGANO · AV 2010, 2020, 1093, 1080, 1070, 1090, 1091, 1095, 1097, 4090	Melaminharzbeschichtung (Kunststoff)	Ja	Ja	Ja	Ja
AURA, ATRIUM · AV 1000, 3050	Schichtstoff	Ja	Ja	Ja	Ja
VEGAS · AV 3060	Lacklaminat	Ja	Ja	Ja	—
SMART · AV 5015	Polymerglas (Kunststoff in Glasoptik)	Ja	Ja	Ja	Ja
PORTO, GOYA, CAPRI, KORFU · AV 6000, 5065, 5075, 5085, 5005, 5010	Mattlack	Ja	Ja	—	—
FARO · AV 4030	Hochglanzlack	Ja	Ja	—	—
BRISTOL, HAMPTON · AV 6035, 6055	Echtholz lackiert	Ja	—	—	—
AV 6023, 6065, 6080, 6082, 6084, 6085, 6086, 6088, 6070	Echtholz furniert, lackiert	Ja	—	—	—
AV 7030	Steinfurnier	Ja	—	—	—
AV 7070	Metalliclack	Ja	—	—	—
AV 7080	Linoleum	Ja	—	—	—

[1] Nur materialgeeignete, nicht scheuernde Produkte; Etikett beachten und unauffällig testen. Seifenlauge ohne rückfettende Zusätze. „Ja“ bedeutet möglich, nicht täglich erforderlich. „—“ = hier nicht empfohlen.

PerfectSense: Im Alltag warmes Wasser und geeigneter schonender Glasreiniger. Radierer nur auf matten Flächen, vorsichtig und gelegentlich. Keine rückfettenden Pflegezusätze.

Wenig Aufwand. Gute Pflege.

Fronten in drei Schritten

1. Feucht wischen: Flecken zeitnah mit weichem Baumwolltuch und warmem Wasser aufnehmen, wenig passenden Reiniger verwenden.
2. Klar nachwischen: Frisches Wasser verwenden; keine Nässe in Kanten und Fugen.
3. Trocknen: Mit weichem Tuch trockenreiben, Holz in Richtung der Maserung.

Auf Möbelfronten keine Mikrofasertücher, Scheuerschwämme, Scheuermittel, Dampfreiniger, Möbelpolitur oder aggressive Löse-/Desinfektionsmittel.

Arbeitsplatten kurz erklärt

Material	So reinigen Sie
Schichtstoff (Kunststoffoberfläche)	Im Alltag mit warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel reinigen, klar nachwischen und trocknen. Bei hartnäckigem Fettfilm einen geeigneten Power-/Fettreiniger nach Etikett verwenden, höchstens 5 Minuten einwirken lassen. Feucht aufnehmen, mehrmals mit klarem Wasser nachwischen und trocknen. Glasreiniger und Schmutzradierer nur materialgeeignet einsetzen.
Naturstein	Mild und feucht reinigen, trocknen. Glasreiniger und Radierer nur passend zum konkreten Stein und seiner Imprägnierung. Keine Säuren oder Essig auf unbekanntem Naturstein.
Keramik	Mit Wasser oder geeignetem Glasreiniger ohne Schichtbildung reinigen. Ein geeigneter Schmutzradierer ist möglich. Keine Imprägnierung erforderlich.
Quarzkomposit, z. B. Silestone	Wasser und milder, pH-neutraler Reiniger; nachwischen und trocknen. Für besondere Flecken die Anleitung des Plattenherstellers nutzen.
Massivholz / geöltes Holz	Nur nebelfeucht wischen und trocknen. Bei Bedarf ausschließlich mit der für die Platte vorgesehenen Pflege nachölen. Keine Nässe stehen lassen.

Flüssigkeiten aufnehmen, Kanten und Fugen trocknen. Immer Schneidbrett und Topfuntersetzer verwenden.

Elektrogeräte

Kochfeld: Nach der Benutzung reinigen, sobald es laut Geräteanleitung sicher möglich ist. Weiches Tuch und passenden Kochfeldreiniger verwenden. Eingebrannten Zucker sofort nach Geräteanleitung behandeln.

Backofen: Pyrolyse, Katalyse und andere Reinigungsprogramme unterscheiden sich. Nur das Verfahren und Zubehör aus der Anleitung Ihres Geräts verwenden.

Geschirrspüler & Dunstabzug: Filter und Siebe nach Geräteanleitung reinigen. Wasser an Möbelfugen trocknen. Automatische Türöffnung nur nach Geräteanleitung nutzen; vorhandenen Dampfschutz belassen.

Fettflecken und Schlieren an Fronten

Anhand der Tabelle einen geeigneten Fett- oder Glasreiniger auswählen. Schmutzradierer nur bei den dafür geeigneten Fronten, feucht und mit wenig Druck einsetzen; bei Direktlack und mattem PerfectSense nur gelegentlich. Glänzendes PerfectSense nicht damit reinigen. Reinigerreste mit klarem Wasser abnehmen und trockenreiben.

Bei Fragen: 09424 320 · info@kuechen-obermeier.de. Bei älteren Frontprogrammen Kaufjahr und Unterlagen bereithalten.